

## 各 Web カメラの動作状況

2016年 8月 2日

Web カメラ	スペック 等	※4	※4
		Type A の動作	Type B の動作
ASUS EeePC-1000H/1000HE 内蔵	USB 2.0 1.3M UVC Webcam	△ ※1	○
ONKYO TW117A4 内蔵	Summy 1.3M Webcam	○	○
Lenovo B41 - 80LG000KJP 内蔵	Lenovo EasyCamera	△ ※2	○
ELECOM UCAM-C0220F	2M Pixel	△ ※2	○
BUFFALO BSW32KM04	3.2M Pixel	○	○
Logicool C920 (LWS ※3 無し)	3M Pixel?	○	○
※ Logicool C920 (LWS 2.51: Win XP ~ Win 7)	3M Pixel?	○	×
Logicool C920 (LWS 2.80: Win 8 ~ Win 10)	3M Pixel?	○	○

○：動作する, △：動作するが、制限事項あり, ×：動作しない

※ LWS 2.40 でも、動作状況は同じ

※1: 撮影（静止画キャプチャ）時、プレビュー画面より暗くなることもある。

※2: 下記の場合、プレビュー表示が崩れたり、止まったりする。  
 但し、プレビュー画面が崩れたり止まったりした場合には、再度この Web カメラを選択して、画面をリフレッシュすることにより、プレビュー画面の復活が可能。  
 (1) プレビュー中に、UAC 等でディスプレイ全体に変動があった場合。  
 (2) 複数の Web カメラが搭載されている時、他の Web カメラに切り替えた後、再びこの Web カメラを選択した時 (Windows 8 以降?)。

※3: LWS: Logicool Webcam Software (LWS をインストールすると、汎用の UVC (USB Video Class) ドライバーではなく、専用のデバイスドライバーが組み込まれます)

※4: Type A と Type B は、「証明写真 切り取る君」が持っている Web カメラの制御方式タイプです。  
 「証明写真 切り取る君」は、Version 1.1.0.0 から、両方の制御方式タイプを持っています。  
 各タイプの詳細や切り替え方法については、「ユーザーズ マニュアル」の第3章の【Web カメラ制御タイプを切り替える】を参照ください。