

## 使用環境と条件 == 日本語版 (Version 1～4) ==

## == 英語版 (Version 2～4) ==

### ■ OS ごとの動作環境

項目		動作環境	
Windows 2000 (注1) (注4)	CPU	1. 2 GHz 以上	(注2) (注3)
	メモリ	512 KB 以上	
Windows XP (x86, x64) (注4)	CPU	1. 6 GHz 以上	(注2) (注3)
	メモリ	512 KB 以上	
Windows Vista (x86, x64) (注4)	CPU	1. 6 GHz 以上	(注2) (注3)
	メモリ	2 GB 以上	
Windows 7 (x86, x64) (注4)	CPU	1. 6 GHz 以上	(注2) (注3)
	メモリ	2 GB 以上	
Windows 8/8.1 (x86, x64) (注4)	CPU	1. 6 GHz 以上	(注2) (注3)
	メモリ	2 GB 以上	
Windows 10 (x86, x64) (注4)	CPU	1. 6 GHz 以上	(注2) (注3)
	メモリ	2 GB 以上	
Windows 11 (x64) (注4)	CPU	Windows 11 のシステム要件に従う	
	メモリ	Windows 11 のシステム要件に従う	

(注1) Windows 2000 での動作は、シングル CPU のみサポートしています。

(注2) CPU クロック値は、シングル CPU を基準に記述しています。

デュアル CPU の場合は、「動作環境の値÷1.5」を目安に換算してください。

デュアルCPUにはデュアルコアも含まれます。

なお、ハイパースレッディングCPUは、シングルCPUの動作環境に準じます。

(注3) AKM-RSM-100の機能の組み合わせによっては、より処理能力の高いCPUが必要な場合があります。

高速（例えば 921600bps）での双方向通信をモニターする場合、まれに、オーバーランエラーが検出されない状態でも、通信データの一部が欠けることがあります。

その場合は、PCの能力を上げるか、通信速度を下げてください。

(注4) 使用するOSに対して、最新のサービスパックおよびセキュリティパッチを適用してください。

なお、Windows 2000 および Windows XP など、Microsoft 社のサポートが終了している OS をご使用の際には、セキュリティ対策やウイルス対策に、十分ご配慮・ご注意ください。

## ■ その他の共通的な動作環境

項目	動作環境
ハードディスク (注5) (注7)	システムドライブ : 50MB 以上の空き容量 インストール先ドライブ: 50MB 以上の空き容量
ディスプレイ	1,024×600ドット以上、16bit 色以上 (注9)
シリアルポート (注6)	2 ポート
マウス	一般的なマウス、またはそれ相当のポインティングデバイス
ソフトウェア (注8)	・.NET Framework 2.0 以上がインストールされていること ・Adobe Reader がインストールされていること

(注5) システムドライブとは、OS がインストールされているドライブ（通常 Cドライブ）のことです。

インストール先ドライブとは、AKM-RSM-100 のインストール先ドライブのことです。

(注6) ノート PC などではシリアルポートがない場合は、「USB-シリアル 変換ケーブル」などにより、シリアルポートを用意してください。

秋山製作所では、下記の変換ケーブルで AKM-RSM-100 の機能が正常に動作することを確認しております。

・Buffalo	BSUSRC0605BS BSUSRC0610BS BSUSRC06SV
・Arvel (Buffalo-Kokuyo)	SRC06-USB
・ラトックシステム株式会社	REX-USB60F
・エレコム 株式会社	UC-SGT1
・エレコム 株式会社	UC-SGT (S/N の末尾が「D」以降)
・株式会社 秋月電子通商	M-02746 (Prolific) M-08343 (FTDI)
・COMON	USB9-Y

(注) 対応言語、対応 OS、データ転送速度、等については、各変換ケーブルの仕様に従ってください。

(注) その他、AKM-RSM-100 で使用する「USB-シリアル 変換ケーブル」に関する最新情報については、秋山製作所のホームページ（下記 URL）を参照してください。

[http://www7b.biglobe.ne.jp/~akiyama\\_manufacturing/](http://www7b.biglobe.ne.jp/~akiyama_manufacturing/)

(注7) ロングラン記録を使用する場合、さらに大きなハードディスク容量が必要になります。

なお、ロングラン記録では、出力先のドライブ（およびパス）を指定することができます。

(注 8) これらのソフトウェアは、AKM-RSM-100 をインストールする前に、あらかじめインストールしておいてください。

Adobe Reader は、下表をご参考に、ご使用の OS に合ったバージョンのものをお使いください。

OS \ Reader	Adobe Reader 9.5	Adobe Reader X	Adobe Reader XI	Adobe Acrobat Reader DC
Windows 2000	○	×	×	×
Windows XP	○	○	◎	×
Windows Vista	○	○	×	×
Windows 7	○	○	○	◎
Windows 8	×	○	○	◎
Windows 8.1	×	○	○	◎
Windows 10	×	○	○	◎
Windows 11	×	×	×	◎

◎：使用可能（推奨）      ○：使用可能      ×：使用不可

(注) Adobe Reader 9.5 および Adobe Reader X については、アドビ システムズ社のサポートが終了しています。

(注 9) この動作環境の値は、解像度が 96dpi（既定）のディスプレイを使用している場合の値です。

他の解像度のディスプレイの場合は、次の値を参考にしてください。

120dpi (125%)      : 1,366 × 768 ドット以上、16bit 色以上  
 144dpi (150%)      : 1,600 × 1,200 ドット以上、16bit 色以上