

使用環境と条件 == 日本語版/英語版 (Version 5) ==

■ OS ごとの動作環境

項目		動作環境	
Windows XP (x86, x64)	(注1) (注4)	CPU	1.6 GHz 以上 (注2) (注3)
		メモリ	512 KB 以上
Windows Vista (x86, x64)	(注1) (注4)	CPU	1.6 GHz 以上 (注2) (注3)
		メモリ	2 GB 以上
Windows 7 (x86, x64)	(注1) (注4)	CPU	1.6 GHz 以上 (注2) (注3)
		メモリ	2 GB 以上
Windows 8/8.1 (x86, x64)	(注1) (注4)	CPU	1.6 GHz 以上 (注2) (注3)
		メモリ	2 GB 以上
Windows 10 (x86, x64)	(注1) (注4)	CPU	1.6 GHz 以上 (注2) (注3)
		メモリ	2 GB 以上

(注1) あらかじめ、Microsoft .NET Framework 4 (または 4.x.x) がインストールされている必要があります。

(注2) CPU クロック値は、シングル CPU を基準に記述しています。
デュアル CPU の場合は、「動作環境の値 ÷ 1.5」を目安に換算してください。
デュアル CPU にはデュアルコアも含まれます。
なお、ハイパースレッディング CPU は、シングル CPU の動作環境に準じます。

(注3) AKM-RSM-100の機能の組み合わせによっては、より処理能力の高いCPUが必要な場合があります。

高速 (例えば 921600bps) での双方向通信をモニターする場合、まれに、オーバーランエラーが検出されない状態でも、通信データの一部が欠けることがあります。
その場合は、PCの能力を上げるか、通信速度を下げてください。

(注4) 使用するOSに対して、最新のサービスパックおよびセキュリティパッチを適用してください。

なお、Windows XP など、Microsoft 社のサポートが終了している OS をご使用の際には、セキュリティ対策やウイルス対策に、十分ご配慮・ご注意ください。

■ その他の共通的な動作環境

項目	動作環境
ハードディスク (注5) (注7)	システムドライブ : 50MB 以上の空き容量 インストール先ドライブ: 50MB 以上の空き容量
ディスプレイ	1,024×600ドット以上、16bit 色以上 (注9)
シリアルポート (注6)	2 ポート
マウス	一般的なマウス、またはそれ相当のポインティングデバイス
ソフトウェア (注8)	・.NET Framework 4 (または 4.x.x) がインストールされていること ・Adobe Reader がインストールされていること

(注5) システムドライブとは、OS がインストールされているドライブ (通常 Cドライブ) のことです。
インストール先ドライブとは、AKM-RSM-100 のインストール先ドライブのことです。

(注6) ノート PC などではシリアルポートがない場合は、「USB-シリアル 変換ケーブル」などにより、シリアルポートを用意してください。

秋山製作所では、下記の変換ケーブルで AKM-RSM-100 の機能が正常に動作することを確認しております。

・Buffalo	BSUSRC0605BS BSUSRC0610BS BSUSRC06SV
・Arvel (Buffalo-Kokuyo)	SRC06-USB
・ラトックシステム株式会社	REX-USB60F
・エレコム 株式会社	UC-SGT1
・エレコム 株式会社	UC-SGT (S/N の末尾が「D」以降)
・株式会社 秋月電子通商	M-02746 (Prolific) M-08343 (FTDI)
・COMON	USB9-Y

(注) 対応言語、対応 OS、データ転送速度、等については、各変換ケーブルの仕様に従ってください。

(注) その他、AKM-RSM-100 で使用する「USB-シリアル 変換ケーブル」に関する最新情報については、秋山製作所のホームページ (下記 URL) を参照してください。

http://www7b.biglobe.ne.jp/~akiyama_manufacturing/

(注7) ロングラン記録を使用する場合、さらに大きなハードディスク容量が必要になります。
なお、ロングラン記録では、出力先のドライブ (およびパス) を指定することができます。

(注8) これらのソフトウェアは、AKM-RSM-100 をインストールする前に、あらかじめインストールしておいてください。

.NET Framework 4 は、Client Profile も使用可能です。

Adobe Reader は、下表をご参考に、ご使用の OS に合ったバージョンのものをお使いください。

OS \ Reader	Adobe Reader X	Adobe Reader XI	Adobe Acrobat Reader DC
Windows XP	○	◎	×
Windows Vista	○	×	×
Windows 7	○	○	◎
Windows 8	○	○	◎
Windows 8.1	○	○	◎
Windows 10	○	○	◎

◎: 使用可能 (推奨) ○: 使用可能 ×: 使用不可

(注) Adobe Reader X については、アドビ システムズ社のサポートが終了しています。

(注 9) この動作環境の値は、解像度が 96dpi (既定) のディスプレイを使用している場合の値です。
他の解像度のディスプレイの場合は、次の値を参考にしてください。

120dpi (125%)	:	1,366×768ドット以上、16bit色以上
144dpi (150%)	:	1,600×1,200ドット以上、16bit色以上