

七匠	PT1 PT2 PT3 PT4 PT5 PT6 PT7 PT8 PT9 PT10 白 緑 灰 黄 黒 桃 青 赤 橙 水色 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 外部端子	
GIGA用中継ハーネス		
PT1 白	賞球 賞球10球払出しごとに出力	
PT2 緑	扉・枠開放	
PT3 灰	特別図柄確定回数	スタートAを接続
PT4 黄	始動口	スタートBを接続
PT5 黒	大当たり1 すべての大当たり中に出力	特賞を接続
PT6 桃	大当たり2	確変を接続
PT7 青	演出スイッチ	
PT8 赤	時短中	
PT9 橙	メイン賞球 全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力	セーフを接続(どちらか選択)
PT10水色	セキュリティ	