

各メーカー接続図

竹屋

Mr Bean

アイ電子配線

上皿

配線変わりました

先端ムキの配線です

- PT1 白 賞球 セーフを接続
- PT2 緑 出力情報1 扇・枠開放
- PT3 灰 出力情報2 図柄確定回数1 スタートAを接続
特別図柄1又は、特別図柄2の停止毎に出力
- PT4 黄 出力情報3 始動口1 スタートBを接続
電チュー及びヘソ入賞ごとに出力
- PT5 黒 出力情報4 大当たり1
大当たり中に出力(小当たり含む)
- PT6 桃 出力情報5 大当たり2
大当たり中及び、変動時間短縮中に出力(小当たり含む)
- PT7 青 出力情報6 大当たり3
大当たり中に出力(小当たりのみ除く)
- PT8 赤 出力情報7 大当たり4
大当たり中及び、変動時間短縮中に出力(小当たりのみ除く)
- PT9 橙 出力情報8 ゲート
- PT10 水 出力情報9 不正
- PT11 白 出力情報10 大当たり5
大当たり中に出力(電サポ無2R大当たり及び、小当たりを除く)
- PT12 白 出力情報11 大当たり6
大当たり中及び、変動時間短縮中に出力
(電サポ無2R大当たり及び、小当たりを除く)
- PT13 白 出力情報12 図柄確定回数2
- PT14 白 出力情報13 始動口2
特賞及び確変の接続について
特賞を大当たり1に接続の場合は確変を大当たり2へ接続
大当たり3に接続の場合は確変を大当たり4へ接続
大当たり5に接続の場合は確変を大当たり6へ接続