

各メーカー接続図

竹屋

Mr Bean

レン太郎

配線変わりました

先端ムキの配線です

PT1 白 賞球 セーフを接続

PT2 緑 出力情報1 扇・枠開放

PT3 灰 出力情報2 図柄確定回数1 スタートを接続
特別図柄1又は、特別図柄2の停止毎に出力

PT4 黄 出力情報3 始動口1
電チュー及び、ヘソ入賞毎に出力

Pt5 黒 出力情報4 大当たり1
大当たり中に出力(小当たり含む)

PT6 桃 出力情報5 大当たり2
大当たり中及び、変動時間短縮中に出力(小当たり含む)

PT7 青 出力情報6 大当たり3
大当たり中に出力(小当たりのみ除く)

PT8 赤 出力情報7 大当たり4
大当たり中及び、変動時間短縮中に出力(小当たりのみ除く)

PT9 橙 出力情報8 ゲート

PT10 水 出力情報9 不正

PT11 白 出力情報10 大当たり5
大当たり中に出力(電サポ無2R大当たり及び、小当たりを除く)

PT12 白 出力情報11 大当たり6
大当たり中及び、変動時間短縮中に出力
(電サポ無2R大当たり及び、小当たりを除く)

PT13 白 出力情報12 図柄確定回数2

PT14 白 出力情報13 始動口2

特賞及び確変の接続について

特賞を大当たり1に接続の場合は確変を大当たり2へ接続

大当たり3に接続の場合は確変を大当たり4へ接続

大当たり5に接続の場合は確変を大当たり6へ接続