


ビスティ

ayumi hamasaki 2

アイ電子用

機 械 台 裏 面



①	白	賞球	賞球10個毎に出力	セーフを接続 (どちらか選択)
②	緑	扉・枠開放		
③	灰	全図柄確定回数		スタートAを接続
④	黄	図柄確定回数		
⑤	黒	大当り1	大当り中に出力	特賞を接続
⑥	桃	大当り2	大当り中、及び高ベース中に出力	確変を接続
⑦	青	大当り3	高ベース中に出力	
⑧	赤	大当り4	大当り中に出力	
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON	
⑩	水	セキュリティ		
⑪	茶	全始動口		スタートBを接続
⑫	紫	始動口1		
⑬	黄緑	始動口2		
⑭	ロゼ	ゲート		