



※先端ムキのタイプです

ミッドナイトラスベガスほか、先端ムキタイプ使えます

出力 色 色

① 賞球 白 賞球10個ごとに出力 セーフを接続

② 扉・枠開放 緑

③ 始動口1 灰 スタートBを接続

④ 始動口2 黄

⑤ 役物回数 黒 全ての大当り中に出力 スタートAを接続

⑥ 大入賞口 桃

⑦ 大当り 青 大当り中に出力 特賞を接続

⑧ V 赤

⑨ セキュリティ 水

※確変は接続しません