

先端ムキの配線が使えます

盤用外部端子

| コネクタ色 出力信号名 |        |                               |
|-------------|--------|-------------------------------|
| 灰色 CN3      | 図柄確定回数 | 有効スタート                        |
| 黄色 CN4      | 全始動口   | スタートAを接続                      |
| 黒色 CN5      | 大当り 1  | スタートBを接続                      |
| 桃色 CN6      | 大当り 2  | ヘソ入賞数                         |
| 青色 CN7      | 大当り 3  | 全ての大当り中                       |
| 赤色 CN8      | 大当り 4  | 特賞接続                          |
| 橙色 CN9      | メイン賞球  | 電サポ中、全ての大当り中                  |
| 茶色 CN11     | 始動口 1  | 確変を接続                         |
| 紫色 CN12     | 始動口 2  | 全ての大当り中                       |
|             |        | 全ての大当り中、小当り中(電サポ中の小当りは出力しません) |
|             |        | 全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力           |
|             |        | ヘソ入賞数                         |
|             |        | 電チュー入賞数                       |
| コネクタ色 出力信号名 |        |                               |
| 水色 CN10     | セキュリティ |                               |
| 白色 CN1      | 賞球     | 賞球10個払い出し毎に出力                 |
| 緑色 CN2      | 扉・枠開放  | セーフを接続<br>どちらか選んで下さい          |