




配線変わりました。

吉宗2と同じ、先端ムキのタイプになります



拡大

| CN1 | | CN2 | | CN3 | | CN4 | | CN5 | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|------|---|
| ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ① |
| ① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② |
| CN6 | | CN7 | | CN8 | | CN9 | | CN10 | |

| | | | |
|--------|--------|--------------|--------------------|
| 白 CN1 | 賞球 | 賞球払出しが10個完了時 | セーフを接続 (どちらか選択) |
| 緑 CN2 | 扉・枠開放 | | |
| 灰 CN3 | 図柄確定回数 | | スタートAを接続 |
| 黄 CN4 | へそ入賞口 | | |
| 黒 CN5 | 始動口 | | スタートBを接続 |
| 桃 CN6 | 大当り① | 特別図柄当り中・電サポ中 | 確変を接続 |
| 青 CN7 | 大当り② | 電サポ中の普通図柄当り中 | 特賞を接続 |
| 赤 CN8 | 右ゲート | | |
| 橙 CN9 | メイン賞球 | 賞球予定数が10個到達時 | |
| 水 CN10 | セキュリティ | | |