


配線変わりました。

吉宗2と同じ、先端ムキのタイプになります



拡大

CN1		CN2		CN3		CN4		CN5	
②	①	②	①	②	①	②	①	②	①
①	②	①	②	①	②	①	②	①	②
CN6		CN7		CN8		CN9		CN10	

白 CN1	賞球	セーフを接続 (どちらか選択)
緑 CN2	扉・枠開放	
灰 CN3	図柄確定回数	スタートAを接続
黄 CN4	始動口	スタートBを接続
黒 CN5	大当り①	
桃 CN6	大当り2	確変を接続
青 CN7	大当り③	
赤 CN8	大当り④	特賞を接続 (どちらか選択)
橙 CN9	メイン賞球	
水 CN10	セキュリティ	

特賞の接続例

- 大当り① 全大当り中、通常時の小当り中に接続(電チューサポート中の小当りは出力しない)
- 大当り③ 全大当り中に出力
- 大当り④ 出玉あり大当り中に出力(出玉無し大当り中は出力しない)