


ベルコ

デジラッシュ



アイ電子用



拡大図

白	緑	灰	黄	黒
CN2	CN3	CN4	CN5	CN6
② ①	② ①	② ①	② ①	② ①
① ②	① ②	① ②	① ②	① ②
CN7	CN8	CN9	CN10	CN11
桃	青	赤	橙	水色

- 白 賞球 _____ セーフを接続
- 緑 枠・扉解放
- 灰 図柄確定回数 _____ スタートAを接続
- 黄 始動口1 _____ スタートBを接続
- 黒 始動口2
- 桃 大当り1
- 青 大当り2
- 赤 大当り3 _____ 特賞を接続
- 橙 大当り4 _____ 確変を接続
- 水色 セキュリティ