



GIGA用中継ハーネス



遊技台

外部端子板



賞球

白

扉・枠開放

緑

特別図柄
確定回数

灰

スタート回数を出力

スタートAを接続

始動口

黄

スタートBを接続

大当たり及び
変動短縮

黒

確変を接続

変動短縮

桃

大当たり

青

大当たり中の情報を出力

特賞を接続

開放延長中の特定
大当を除く大当たり

赤

特別図柄2始動口

橙

特別図柄1始動口

水

メイン賞球

茶

セーフを出力

セキュリティ

紫