



GIGA用中継ハーネス



賞球	<input type="checkbox"/> 白		
扉・枠開放	<input type="checkbox"/> 緑		
特別図柄 確定回数	<input type="checkbox"/> 灰	スタート回数を出力	スタートAを接続
始動口	<input type="checkbox"/> 黄		スタートBを接続
大当たり及び 変動短縮	<input type="checkbox"/> 黒		確変を接続
変動短縮	<input type="checkbox"/> 桃		
大当たり	<input type="checkbox"/> 青	大当たり中の情報を出力	特賞を接続
特別図柄1 確定回数	<input type="checkbox"/> 赤		
特別図柄1始動口	<input type="checkbox"/> 橙		
始動口	<input type="checkbox"/> 水		
メイン賞球	<input type="checkbox"/> 茶		セーフを出力
セキュリティ	<input type="checkbox"/> 紫		