


ミズホ

GIGA用中継ハーネス


緑ドン～花火DEボンジョルノ～



配線変わりました。

先端ムキのタイプになります

外部端子基板



白 CN2 賞球

緑 CN3 扉・枠開放

灰 CN4 図柄確定回数 → スタートAを接続

黄 CN5 始動口 → スタートBを接続

黒 CN6 変動短縮 → 確変を接続

桃 CN7 大当り中 → 特賞を接続

青 CN8

赤 CN9

橙 CN10 賞球予定数 → セーフを接続

水 CN11 セキュリティ