


先端ムキのタイプ

外部端子板



出力情報

信号	情報内容	
PT1	白	賞球(未払出し分除く)10個で1パルス
PT2	緑	前枠・中枠が解放状態の間出力
PT3	灰	特別図柄が停止ごとに1パルス
PT4	黄	始動口
PT5	黒	全大当たり中及び、全変動短縮中
PT6	桃	全大当たり中
PT7	青	全変動短縮中
PT8	赤	全大当たり中
PT9	橙	賞球(未払出し分含む)10個で1パルス
PT10	水	セキュリティ
PT11	茶	特別図柄2が停止ごとに1パルス

スタートAに接続

スタートBに接続

確変に接続

特賞に接続

賞球に接続