


先端ムキのタイプ

外部端子板



出力情報

信号	情報内容		
PT1	白	賞球(未払出し分除く)10個で1パルス	
PT2	緑	前枠・中枠が解放状態の間出力	
PT3	灰	特別図柄が停止ごとに1パルス	スタートAに接続
PT4	黄	始動口	スタートBに接続
PT5	黒	役物連続作動装置作動中、時短中、確変中	確変に接続
PT6	桃	役物連続作動装置作動中	特賞に接続
PT7	青	役物連続作動装置作動中	
PT8	赤	役物連続作動装置作動中	
PT9	橙	賞球(未払出し分含む)10個で1パルス	賞球に接続
PT10	水	セキュリティ	
PT11	茶	特別図柄2が停止ごとに1パルス	