


マルホン
レン太郎

Aシャカンナー シリーズ



①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
白	緑	灰	黄	黒	桃	青	赤	水
賞球	扉・枠開放	図柄確定回数	始動口	大当り1	大当り2	大当り3	大当り4	セキュリティ

※先端ムキのタイプです

ゼブラーマンほか、先端ムキタイプ使えます

出力 色 色

① 賞球 白 賞球10個ごとに出力 セーフを接続

② 扉・枠開放 緑

③ 図柄確定回数1 灰 スタートを接続

④ 始動口 黄

⑤ 大当り1 黒 全ての大当り中に出力 特賞を接続

⑥ 大当り2 桃 全ての大当り中及び電チューサポート中に出現確変を接続

⑦ 大当り3 青

⑧ 大当り4 赤

⑨ セキュリティ 水