


マルホン
レン太郎

野菜の王国 シリーズ



①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
白	緑	灰	黄	黒	桃	青	赤	水
賞球	扉・枠開放	図柄確定回数1	図柄確定回数2	始動口1	始動口2	大当り1	大当り2	セキュリティ

※先端ムキのタイプです

ゼブラーマンほか、先端ムキタイプ使えます

出力 色 色

① 賞球 白 賞球10個ごとに出力 セーフを接続

② 扉・枠開放 緑

③ 図柄確定回数1 灰 得図1及び2のトータルスタート スタートを接続

④ 図柄確定回数2 黄 得図1のみのスタート

⑤ 始動口1 黒

⑥ 始動口2 桃

⑦ 大当り1 青 全ての大当り中に出力 特賞を接続

⑧ 大当り2 赤 全ての大当り中及び電チューサポート中に出力 確変を接続

⑨ セキュリティ 水