

高尾	CR 美男ですね	
レン太郎用		

遊技台

外部端子板

CN1	白	賞球			
CN2	緑	扉・枠開放			
CN3	灰	<u>図柄確定回数</u>		スタートを接続	
CN4	黄	始動口			
CN5	黒	<u>大当り ①</u>	大当り中に出力		特賞を接続
CN6	桃	<u>大当り ②</u>	電サポ中の間出力		確変を接続
CN7	青	大当り ③			
CN8	赤	大当り ④	小当り中に出力		
CN9	橙	<u>メイン賞球</u>			セーフを接続
CN10	水	セキュリティ			
CN1	茶	始動口1			
CN2	緑	始動口2			