


配線変わりました。

吉宗2と同じ、先端ムキのタイプになります



拡大

CN1		CN2		CN3		CN4		CN5	
②	①	②	①	②	①	②	①	②	①
①	②	①	②	①	②	①	②	①	②
CN6		CN7		CN8		CN9		CN10	

- 白 CN1 賞球 賞球払出しが10個完了時 セーフを接続
(どちらか選択)
- 緑 CN2 扉・枠開放
- 灰 CN3 図柄確定回数 スタートを接続
- 黄 CN4 へそ入賞口
- 黒 CN5 始動口
- 桃 CN6 大当り① 特別図柄当り中・電サポ中 確変を接続
- 青 CN7 大当り② 電サポ中の普通図柄当り中 特賞を接続
- 赤 CN8 右ゲート
- 橙 CN9 メイン賞球 賞球予定数が10個到達時
- 水 CN10 セキュリティ