



ベルコ
レン太郎用

デジラッシュ



拡大図

白		緑		灰		黄		黒	
CN2		CN3		CN4		CN5		CN6	
②	①	②	①	②	①	②	①	②	①
①	②	①	②	①	②	①	②	①	②
CN7		CN8		CN9		CN10		CN11	
桃		青		赤		橙		水色	

- 白 賞球 _____ セーフを接続
- 緑 枠・扉解放 _____ (ドアオープン)
- 灰 図柄確定回数 _____ スタートを接続
- 黄 始動口1 _____ (S1)
- 黒 始動口2
- 桃 大当り1
- 青 大当り2
- 赤 大当り3 _____ 特賞を接続
- 橙 大当り4 _____ 確変を接続
- 水色 セキュリティ