

平和

レン太郎


# CR ルパン三世 Lupin The End

スタート

特賞

確変

セーフ



CN 色	信号名	信号内容
CN1 (白)	賞球	賞球10球払出しごとに出力
CN1 (緑)	扉・枠開放	
CN1 (灰)	図柄確定回数	特別図柄が変動停止毎に出力
CN1 (黄)	始動口	始動口入賞毎に出力
CN1 (黒)	大当たり1	全ての大当たり中に出力
CN1 (桃)	大当たり2	全ての大当たり・時短中に出力
CN1 (青)	大当たり3	全ての大当たり中に出力
CN1 (赤)	大当たり4	全ての大当たり中・小当たり中に出力
CN1 (橙)	メイン賞球	
CN1 (水)	セキュリティ	
CN1 (茶)	アウト	

スタートを接続

特賞を接続

確変を接続

セーフを接続(メーカー推奨)