


ミズホ

ミニオンゴット

い太郎

上皿

CN10 CN9 CN8 CN7 CN6 CN5 CN4 CN3 CN2 CN1



MIZUHO
ZG5030-WD2

外部端子板

CN1 始動口 1へソ及び電チュー入賞情報

CN2 ← 大当り 1 16R出玉有り大当り+4R出玉有り大当たり+4R出玉なし当り(※1)+高ベース中
確変を接続

CN3 大当り 2 16R出玉有り大当り+4R出玉有り大当り+4R出玉なし当り(※1)

CN4 大当り 3 16R出玉有り大当り+4R出玉有り大当り+4R出玉なし当り

CN5 大当り 4 16R出玉有り大当り+4R出玉有り大当り+4R出玉なし当り+小当り(※2)

CN6 大当り 5 電チューサポート中

CN7 ← 図柄確定 特別図柄1及び2確定情報
スタートを接続

CN8 セキュリティ

CN9 扉・枠開放

CN10 ← 賞球 セーフを接続

特賞の接続はどれか選んでください

※1 当り後に電チューサポートが付くもののみ

※2 電チューサポート中の小当り当選は除く