

ミズホ・アルゼ		CR夢芝居	
TM05	機	械	台裏面

上皿

CN9

CN8

CN7

CN6

CN5

CN4

CN3

CN2

CN1

MIZUHO ZC4034-WD2

外部端子板

CN3 図柄確定

スタート(青線)を接続します。

CN1と2 始動口

CN4 大当り1

特賞(赤線)を接続します。

CN5 大当り2

確変(黄線)を接続します。

CN8 賞球

セーフ(オレンジ)を接続します。