



小物収納部 正面図

(洗濯機の振動が伝わるようなら、壁の間柱に固定する。)

