タイヨーエレック

レン太郎

# CR ペルソナ4




**先端ムキの配線です**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 白 CN1 | 賞球情報 | | |
| 緑 CN2 | 扉・枠開放 | | |
| 灰 CN3 | 図柄確定回数 | 特別図柄1又は2の変動1回につき出力 | **スタートを接続** |
| 黄 CN4 | 始動口 | 中始動口及び普通電役作動から右始動口入賞毎に出力 | |
| 黒 CN5 | 当り 1 | 全ての大当り+非電ｻﾎﾟ中の小当りの間出力 | |
| 桃 CN6 | 当り 2 | 全ての大当り、又は電ｻﾎﾟ中に出力 | **確変を接続する** |
| 青 CN7 | 当り 3 | 全ての大当りの間出力 | |
| 赤 CN8 | 当り 4 | 全ての大当りの間出力 | **特賞を接続** |
| 橙 CN9 | メイン賞球 | | **セーフを接続** |
| 水 CN10 | セキュリティ | | |