

バアちゃんのイス

(リクライニング機能付)

概略

- ・ リクライニング付きの高座こたつチェア(アルナ LBR)を、バアちゃん専用の居間用イスとして購入したが、座面の高さ調整が45ミリ飛びの3段階で、バアちゃんの最適高さにならなかったため、中間の22.5ミリ位置を追加加工した。
- ・ 高齢で障害もあるバアちゃんが、楽に立ち上がるには、肘掛け先端位置が後ろ過ぎるので、肘掛け板を強引に分解し、50ミリ前方に取り付け直した。(下写真)
- ・ この2点の改造で、膝に障害のあるバアちゃんが、楽に立ち上がれるようになりました。

改造費 0円

完成：2019年7月

裏話

- ・ 健常者には、標準市販品のままで全く問題ないのだが、膝などに障害がある者にとっては、わずか1センチが、座り心地や立ち上がり易さに影響することを実感。
- ・ 肘掛け(手すり)も、立ち上がる時の手掛け部分が体の重心移動には重要であり、腕の力で引き寄せ易い位置がベストなので、テストの結果50ミリ前方位置にズラした。
- ・ 標準の市販品状態では、移動し易いようにスプリングキャスターが付属していたが、障害者には危険な機能なので、程よい滑りのフェルト材に変更した。
- ・ それにしても、肘掛けは簡単に取れると思ったが、流石に接着がきつく、結局ノコギリでの切り離しとなった。
- ・ 本来は、高座のこたつ用イスなので、足元エプロンが付いているが、無用なのでその内これもカットしておこうかな。
- ・ レンタルの電動介護イスの時は、勝手に改造できなかったが、自前の場合は本人のベストポジションに調整できるので、バアちゃんも大満足のお気に入りイスになりました。

高座こたつチェア(アルナ LBR)



上写真はメーカー頁より引用
リクライニングハンドルは、向こう側についている。



上から2個目と4個目が、追加したボルト穴